

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CORKCOVER
(11/2023)

II011V2

Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones, antes de comenzar a instalar su tarima flotante CORKCOVER.

ES

ACONDICIONAMIENTO

Las tarimas flotantes CORKCOVER se deben almacenar en el local de la aplicación y en sus envases originales cerrados, a una temperatura ambiente, al menos durante 48h antes de su instalación. No abra los envases antes de este periodo.

La instalación se debe realizar a una temperatura ambiente normal, por encima de los 15°C, y con una humedad relativa entre el 45 y el 65%.

SOPORTE

El soporte debe estar perfectamente seco, ser sólido, uniforme y estar limpio (compruebe el nivel de humedad del soporte fresco y el revestimiento para piso radiante). Es aceptable un desequilibrio en el soporte de 2mm hasta una distancia de 1m. Antes de la instalación, se debe colocar una hoja de polietileno de 0,2mm. La longitud completa de la hoja se debe sobreponer aproximadamente 20cm subiendo por la pared cerca de 3cm y, después, se debe fijar con cinta adhesiva. La hoja constituye una protección contra la humedad y también favorece el movimiento de las placas cuando la temperatura de la habitación se altera. Se deben retirar todas las alfombras, pero las planchas se pueden colocar sobre pavimentos existentes tales como madera, linóleo, vinilo, etc. Las tablas antiguas tienen que atornillarse y el desnivel existente se debe aplanar utilizando un relleno adecuado. Dado que los elementos flotantes de CORKCOVER contienen un aislamiento para el ruido, no es necesario adoptar otras medidas, que no aportarían ningún beneficio y que podrían crear una base excesivamente blanda.

PLANIFICAR LA DISPOSICIÓN

Antes de la instalación, por favor compruebe las planchas. Si encuentra planchas dañificadas, no las instale. Garantice, en la medida de lo posible, que en la misma zona se utiliza material procedente del mismo lote. Preferentemente, las planchas se deben disponer en la habitación de forma longitudinal o en la misma dirección en la que incide la luz. Se deben mantener juntas de perimetrales de 10-15mm y también alrededor de las tuberías de calefacción y de los marcos de las puertas. Las juntas se pueden revestir con perfiles adecuados.

HERRAMIENTAS

Sierra, lápiz, cinta métrica, cuñas distanciadoras, barra de tracción, palanca de montaje, martillo.

INSTALACIÓN PRIMERA FILA

Gracias al sistema patentado "Uniclic" sin cola, se garantiza una instalación fácil y sencilla. Comience la instalación del pavimento en un rincón, trabajando de derecha a izquierda. El primer panel se deberá montar con el macho girado hacia la pared. No se olvide de las cuñas distanciadoras (para garantizar una perfecta dilatación de las juntas, los machos a lo largo del extremo de los paneles que están cara a la pared tienen que serrarse). Ahora, encaje el próximo panel rodando y presionando el macho del panel en la hembra del anterior en un ángulo de 20-30 grados, hasta que ambos paneles se encajen en el lado más corto. Repita en algunos paneles de la primera fila. Garantice que los paneles se encuentran perfectamente alineados entre sí. Esto es muy importante para la instalación de las próximas filas. El último panel de la primera fila se deberá reducir adecuadamente. La longitud mínima de un panel debe ser de 30cm. Así, la anchura de la habitación se debe medir antes de comenzar la instalación y, si es necesario, la primera plancha se debe reducir. No se olvide de colocar el espaciador a una distancia regular.

FILAS SIGUIENTES

Comience en la segunda fila con la pieza restante de la plancha de la línea anterior, si la plancha mide, al menos 30cm. En caso contrario, utilice una nueva plancha, que se deberá cortar por la mitad. Gire y presione el macho del lado más largo del panel contra la hembra de la fila anterior, hasta que los dos paneles se encajen. Ahora, coja otro panel y ajústelo en el lado hembra de la fila anterior, dejando un espacio de +/- 1cm a partir del extremo más corto del panel anterior. A continuación, golpee hasta que los bordes cortos de los dos primeros paneles de la segunda fila se ajusten.

Instale el tercer panel de la segunda fila. Utilizando esta técnica, instale una fila después de la otra (no se olvide de utilizar las cuñas distanciadoras). La anchura de las planchas de la última fila deberá ser, como mínimo, 10cm. Así, mida la anchura de la habitación antes de comenzar la instalación y, si es necesario, adapte la anchura de la primera línea. En el caso de que sea necesario juntar planchas en la posición horizontal (marcos de las puertas, tubos de calefacción) utilice una barra de tracción (hierro) y un martillo. Después de instalar su pavimento, podrá pisarlo inmediatamente. Retire todas las cuñas distanciadoras. Termine instalando los rodapiés, fijados a las paredes y nunca al suelo.

SUELOS RADIANTES

Los pavimentos flotantes CORKCOVER también se pueden utilizar en espacios con suelo radiante. En este caso, es especialmente importante tener en cuenta que, la temperatura de la superficie del pavimento, no debe exceder los 28°C. Cuando las habitaciones tienen calefacción, la humedad relativa del aire generalmente está por debajo del 40%, lo que puede generar grietas. Por favor, evite secar el aire recurriendo a humidificadores.

LIMPIEZA

Limpie en seco su pavimento utilizando una mopa, una escoba o un aspirador. El polvo y la suciedad actúan como una lija, por lo que se deben eliminar inmediatamente. Si es necesario (suciedad más intensa) el pavimento se puede limpiar con una mopa humedecida, utilizando un producto de limpieza apropiado.

CUIDADOS DE MANTENIMIENTO

Los cuidados de mantenimiento pueden llegar a ser necesarios periódicamente para renovar la película protectora. Primero limpie su pavimento y después aplique una fina película de un producto de mantenimiento recomendado.

LIMPIEZA A FONDO

Podrá resultar necesaria una limpieza a fondo manual o mecánica en el caso de manchas difíciles, que no se puedan eliminar con las limpiezas de mantenimiento. Para una limpieza a fondo de su pavimento, utilice un "quitamanchas" apropiado, aplicando una solución lo más pequeña posible y trabajando por secciones. A continuación, limpie el pavimento con una mopa humedecida con agua limpia. Una vez que el pavimento esté completamente seco, se deben llevar a cabo nuevos cuidados de mantenimiento. Las limpiezas a fondo se deben realizar con la menor frecuencia posible. Por favor, tenga en cuenta las instrucciones específicas de mantenimiento para su tarima flotante CORKCOVER.

NOTAS

Cuando utilice mobiliario con ruedas, el pavimento se deberá proteger adicionalmente con la utilización de alfombras. Para evitar riesgos, aplique protectores de fieltro bajo los pies de los muebles. El mobiliario y otros objetos pesados se deben colocar con cuidado. El contacto prolongado de material plastificado (p. ej. goma, plásticos...) con el barniz puede causar la coloración irreversible del material.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CORKCOVER (11/2023)

Please note the following instructions, before beginning to install your CORKCOVER laminate flooring.



CONDITIONING

CORKCOVER floating floors must be stored at the application site and in their original closed containers, at room temperature, for at least 48 hours before installation. Do not open containers before this period. The installation must be carried out at a normal room temperature, above 15°C, and with a relative humidity between 45 and 65%.

MEDIUM

The substrate must be perfectly dry, solid, uniform and clean (check the humidity level of the fresh substrate and the radiant floor covering). An imbalance in the support of 2mm is acceptable up to a distance of 1m. Before installation, a 0.2mm polyethylene sheet must be placed. The entire length of the sheet should be overlapped by approximately 20cm, going up the wall by about 3cm, and then secured with adhesive tape. The sheet provides protection against humidity and also promotes the movement of the plates when the temperature of the room changes. All carpets must be removed, but planks can be placed over existing flooring such as wood, linoleum, vinyl, etc. The old boards have to be screwed together and the existing unevenness must be flattened using a suitable filler. Since CORKCOVER floating elements contain noise insulation, it is not necessary to take other measures, which would provide no benefit and could create an excessively soft base.

PLAN LAYOUT

Before installation, please check the plates. If you find damaged irons, do not install them. Ensure, to the extent possible, that material from the same lot is used in the same area. Preferably, the plates should be arranged in the room longitudinally or in the same direction in which the light falls. Perimeter joints of 10-15mm must be maintained and also around heating pipes and door frames. The joints can be covered with suitable profiles.

TOOLS

Saw, pencil, tape measure, spacer shims, drawbar, mounting lever, hammer.

FIRST ROW INSTALLATION

Thanks to the patented "Uniclic" glueless system, easy and simple installation is guaranteed. Start the installation of the flooring in a corner, working from right to left. The first panel should be mounted with the male facing the wall. Don't forget the spacer wedges (to guarantee perfect expansion of the joints, the cores along the end of the panels that face the wall must saw). Now, fit the next panel by rolling and pressing the male of the panel into the female of the previous one at an angle of 20-30 degrees, until both panels snap together on the shorter side. Repeat on some panels of the first row. Ensure that the panels are perfectly aligned with each other. This is very important for the installation of the next rows. The last panel of the first row should be reduced appropriately. The minimum length of a panel must be 30cm. Thus, the width of the room must be measured before starting the installation and, if necessary, the first plank must be reduced. Don't forget to place the spacer at a regular distance.

NEXT ROWS

Start in the second row with the remaining plank piece from the previous line, if the plank measures at least 30cm. Otherwise, use a new plate, which must be cut in half. Turn and press the male on the longer side of the panel against the female on the previous row, until the two panels snap together. Now, take another panel and fit it on the female side of the previous row, leaving a space of +/- 1cm from the shorter end of the previous panel. Next, tap until the short edges of the first two panels of the second row fit together. Install the third panel of the second row. Using this technique, install one row after the other (don't forget to use the spacer shims). The width of the boards in the last row must be at least 10cm.

Therefore, measure the width of the room before starting installation and, if necessary, adapt the width of the first line. In case it is necessary to join plates in the horizontal position (door frames, heating pipes) use a draw bar (iron) and a hammer. After installing your flooring, you can walk on it immediately. Remove all spacer shims. Finish by installing the skirting boards, fixed to the walls and never to the floor.

HEATING FLOORS

CORKCOVER floating floors can also be used in spaces with underfloor heating. In this case, it is especially important to keep in mind that the temperature of the pavement surface should not exceed 28°C. When rooms are heated, the relative humidity of the air is usually below 40%, which can lead to cracks. Please avoid drying out the air by using humidifiers.

CLEANING

Dry clean your floor using a mop, broom or vacuum cleaner. Dust and dirt act like sandpaper, so they should be removed immediately. If necessary (heavier dirt) the floor can be cleaned with a damp mop, using an appropriate cleaning product.

MAINTENANCE CARE

Maintenance care may be necessary periodically to renew the protective film. First clean your pavement and then apply a thin film of a recommended maintenance product.

DEEP CLEANING

Thorough manual or mechanical cleaning may be necessary in the case of difficult stains that cannot be removed with maintenance cleaning. To thoroughly clean your floor, use an appropriate "stain remover," applying as small a solution as possible and working in sections. Next, clean the floor with a mop moistened with clean water. Once the pavement is completely dry, new maintenance care must be carried out. Deep cleanings should be carried out as infrequently as possible. Please note the specific maintenance instructions for your CORKCOVER laminate flooring.

NOTES

When using furniture with wheels, the floor must be additionally protected with the use of rugs. To avoid risks, apply felt protectors under the feet of furniture. Furniture and other heavy objects should be placed carefully. Prolonged contact of plasticized material (e.g. rubber, plastics...) with the varnish can cause irreversible discoloration of the material.