



PLUS COVER

SOLUTIONS

DECKCOVER

BY PLUS COVER

www.pluscover.eu

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IPE

(02 / 2019)

II010V1

1. GENERAL

Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la cubierta a instalar, mediante la preparación de una estructura permeable en el suelo. Esto se logrará mediante la colocación de capas de arena y el esparcimiento de gravilla por encima.

Coloque una membrana anti raíces debajo de las lamas para prevenir su expansión por la instalación.

Instalar las lamas con una ligera pendiente (2%) para evitar que el agua se acumule en la superficie. Asegurar una buena ventilación en la superficie a cubrir, dejando un hueco de al menos 20 mm entre las lamas y las paredes y los obstáculos que aparezcan, evitando cerrar la cubierta en sus laterales. Cuando el sub suelo no tiene drenaje, aconsejamos deje una distancia de 100 mm entre el sub suelo y la estructura en la cual se colocará la tarima de exterior.

Dejar un espacio de 4-6mm entre las lamas. Recomendamos la instalación de la tarima de exterior encima de rastreles que tengan un espacio entre 30 a 35 cm contando 4 rastreles para soportar una lama de 1,20 m en lo largo. La testa de una tarima debe se quedar sobre lo rastrel, la distancia máxima entre las testas de una tarima y el rastrel es de 5 cm. Siempre instalar una lama de 1,20 m en 4 rastreles.

2. CORRECTA INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse con grapas.

Utilizar grapas acero inox, e tornillos de acero, recomendados por nosotros, siguiendo los pasos siguientes:

- Instalación de los rastreles con un espacio máximo de 35 cm.
- En la zona donde queda la unión de dos lamas en los topes hay que colocar dos rastreles con una distancia de 20 mm entre ellos.
- En las cabezas de los rastreles la distancia tiene que ser también 20 mm.
- No olvidar que cada cabeza de la tarima tiene que ser suportado por uno rastrel (no se puede poner dos cabezas de lamas no mismo rastrel y con la misma grapa, NO ES CORRECTO).Ajustar la grapa en una lama.
- Pre-atornillar la grapa al rastrel con un taladro fin de perforar a una profundidad adecuada. Colocar la siguiente lama.
- Atornillar la grapa al rastrel hasta el final. Siempre atornillar de forma vertical al rastrel. Aplicar un velocidad baja al taladro testeando antes la misma y ajustándola antes de iniciar la instalación.
- Use aprox, 25 grapas por m2.

3. MANTENIMIENTO

Para garantizar su producto es obligatorio la aplicación de un saturador en base agua (pigmentados o no) inmediatamente después de la instalación. Limpiar la tarima con agua limpia, jabón y un cepillo. Después del secado aplicar el acabado según las instrucciones del fabricante. Se recomienda la limpieza regular con un cepillo duro de carbono silicio. Para el mantenimiento de 4 en 4 meses: Se recomienda el uso de un removedor si la tarima presenta un color grisáceo. Si no es ese el tono, simplemente capa envejecida, la limpieza con jabón y cepillo es suficiente. Después del secado, se aplica de nuevo el saturador.



Grapa, rastrel y tarima

Clip, sarrafo e regua